

Pilier Rousset



CARACTERISTIQUES

diamètre		réf.	Poids Kg / Ml.
48X48 X 2,60	(6 éléments)	PIR 48-6	679
40X40 X 2,44	(6 éléments)	PIR 40-6	526
48X48 X 2,60	(6 éléments)	PIR 48-5	611
48X48 X 2,60	(6 éléments)	PIR 40-5	476
48X48 X 2,60	(6 éléments)	PIR 34-5	280

Pierre reconstituée / Aspect désactivé

PAVAN

LA PIERRE NATURELLE RECONSTITUEE
Parement Pierre • Parement Briquette • Pilier • Chapeau de mur

La pierre par nature


PILIER ROUSSET

Conseil de pose :

Partir sur la semelle BA avec la base. Poser ensuite les boisseaux intermédiaires avec de la colle carrelage blanche ainsi que la couronne. Mettre d'aplomb à l'aide de petits coins bois. Placer une armature fer à l'intérieur des boisseaux. Remplir en béton dosé à 300 KG/m³.

IMPORTANT

Remplir votre poteau en 2 ou 3 fois selon la hauteur, à 12 heures d'intervalle, ceci afin d'éviter une trop grosse pression de béton qui pourrait provoquer des micro fissures.



La pierre naturelle donne le ton